BRUKSANVISNING

Väska och Påse

Väskan är ett praktiskt tillbehör till Somnas större produkter. Den finns i två storlekar. Vid ytlig smuts kan du torka av den med vatten och eventuellt lite diskmedel. Vid kraftigare nedsmutsning kan den tvättas i 60 grader. Tål ej torktumling.

Påsen är anpassad för Somnas minsta produkter. Den är avtorkningsbar med vatten och diskmedel och kan vid behov tvättas i 40 grader. Tål ej torktumling.

KR 1603.1