


MÅTTABELL

KEDJEVÄST® BALANCE

Kedjeväst® Balance spänns med band och kardborre. Genom de tre banden kan västen steglöst spännas åt efter önskat tryck.

Använd tabellen nedan för att hitta rätt storlek.



Så här mäter du

Byst-, midje- och höftmått mäts runt kroppen utan tillägg eller åtdragning av måttbandet. Längd mäts från axel till höft. Se bild ovan.

KV Balance Storlek	Byst-, midje- & höftvidd (cm)	Längd axel till nederkant (cm)
Junior	56-70	44-49
XS	66-82	50-57
S/M	76-98	58-64
M/L	88-106	63-68
L/XL	90-120	66-73